

Общий статус

Окончательный статус	Никакие неисправности не были обнаружены в данном рабочем цикле, но раньше были обнаружены неисправности. По возможности создайте рабочие условия, когда неисправность была активной и может быть опять найдена.
Данный рабочий цикл, Статус	Зеленый = Код неисправности выполнен как минимум один раз в настоящем рабочем цикле и никакие неисправности не были найдены.
Предыдущие рабочие циклы, Статус	Красный = Код неисправности выполнен как минимум один раз в предыдущем рабочем цикле и были найдены неисправности.

Счетчики

Счетчики 1	43	Начатые циклы эксплуатации после того, как неисправность последний раз действовала.
Счетчики 3	42	Все рабочие циклы после обнаружения неисправности в первый раз.
Счетчики 4	1	Подтвержденные эксплуатационные циклы с действующей неисправностью.

Идентификаторы статуса

Производится проверка	Нет
Проверка завершена	Да
Рассматриваемая неисправность присутствует в данный момент	Нет
Рассматриваемая неисправность присутствовала	Нет
Лампа предупреждения была включена	Нет
Проверка запрещена	Нет
Счетчик состояния - настоящее значение	255
Счетчик состояния - максимальное значение	255